

LIETOŠANAS UN APKOPES ROKASGRAMATA



SATURS

Ballistisko aizsargpaneļu uzstādīšana	2
Ballistiskās aizsargvestes komplektācija	3
Ballistisko vestu lietošana	3
Uzglabāšana, apkope, tīrīšana un pārbaude	4
Svarīgi norādījumi, bojājumu līmenis un nomaiņa, vestes kalpošanas laiks	4

1 | Ballistisko aizsargpaneļu uzstādīšana

Ballistiskie aizsargpaneļi jāievieto vestes paredzētajos iekšējos nodaļumos atbilstoši priekšējā un aizmugurējā paneļa marķējumam.

Pārliecinieties, ka:

- Ballistiskā paneļa etiķete ir vērsta pret ķermeni.
- Panelis ir pilnībā ievietots nodaļumā bez salocījumiem vai savērpumiem.
- Pēc uzstādīšanas visi Velcro stiprinājumi ir pilnībā aizvērti.

Nepareiza uzstādīšana var samazināt ballistiskās aizsardzības efektivitāti.



Attēls 1



Attēls 2



Attēls 3



Attēls 4

2 | Ballistiskās aizsargvestes komplektācija

Ballistiskās aizsargvestes komplektā ietilpst šādi pārvalki un paneli:

- a) 1 priekšējais pārvalks un ballistiskais panelis
- b) 1 aizmugurējais pārvalks un ballistiskais panelis



Attēls 5



Attēls 6

3 | Ballistisko vestu lietošana

Pirms lietošanas:

- Noregulējiet plecu un jostas siksnas drošai piegulšanai.
- Pārliecinieties, ka visi ballistiskie paneļi un plāksnes ir pareizi uzstādīti.
- Pārbaudiet, vai visi līplentes stiprinājumi ir pareizi aizvērti.

Veste jāvalkā tā, lai:

- Priekšējā plāksne nosegtu krūšu kaula zonu.
- Aizmugurējā plāksne nosegtu muguras augšdaļu.
- Veste cieši piegulētu, neierobežojot kustības.



Attēls 7



Attēls 8



Attēls 9

5 | Uzglabāšana

Nepakļaujiet ballistisko vesti augstai vai zemai temperatūrai. Kad veste netiek lietota, uzglabājiet to horizontāli vai vertikāli tās somā. Glabājiet vēsā, sausā vietā, prom no tiešiem saules stariem.

6 | Apkope un tīrīšana

Vestes priekšējie un aizmugurējie ballistiskie paneļi (mīkstie ballistiskie ieliktni) tiek izņemti, atverot rāvējslēdzēju. Mazgāšanas laikā pārļiecinieties, ka rāvējslēdzēji ir aizvērti.

Ja nepieciešama mazgāšana, tikai vestes pārvalku drīkst mazgāt ar rokām siltā ūdenī (maksimāli 30°C), izmantojot ziepes.

Nekādā gadījumā:

- Nemazgāt veļasmašīnā.
- Nelietot balinātāju vai balinošus mazgāšanas līdzekļus.
- Neizgriez vestes pārvalku; to drīkst tikai žāvēt dabīgā veidā.
- Neveikt ķīmisko tīrīšanu.

Ballistiskos paneļus drīkst ievietot atpakaļ tikai pēc tam, kad pārvalks ir pilnībā izžuvis.

Ballistiskos aizsargpaneļus (mīkstos ballistiskos paneļus) nekad nedrīkst mazgāt. Sargājiet tos no karstuma, mitruma un saules gaismas.

7 | Pārbaude

Lai nodrošinātu optimālu ballistiskās vestes darbību, regulāri pārbaudiet pārvalku, vai tajā nav defektu, piemēram, caurumu vai plīsumu.

Ballistisko paneļu ārējā pārklājuma deformācijas var ietekmēt izstrādājuma ballistisko veikspēju. Šādu deformāciju gadījumā ziņojiet atbildīgajai nodaļai.

8 | Svarīgi norādījumi

Ballistiskās aizsargvestes nenodrošina aizsardzību pret asiem vai smailiem priekšmetiem.

Nelietojiet paneļus, kas bojāti ar šķembām, lodēm vai asiem priekšmetiem. Nomainiet tos ar jauniem.

Vestes pārvalks bez paneļiem nenodrošina ballistisko aizsardzību.

9 | Bojājumu novērtēšana un nomaiņa

Nelietojiet ballistisko aizsargvesti, ja ballistiskajos paneļos ir iegriezumi, plīsumi vai caurumi, vai arī ja tie ir pakļauti jebkāda šāviņa triecienam, kas var samazināt aizsardzības līmeni.

10 | Vestes kalpošanas laiks

Ballistiskie paneļi: 12 (divpadsmit) gadi

Pārvalki (tekstila komponenti): 5 (pieci) gadi